

# HTC Vive Focus Plus – Guide de démarrage rapide



VR Expert  
Demkaweg 11  
3555HW, Utrecht  
The Netherlands

[info@vr-experts.fr](mailto:info@vr-experts.fr)  
+33 18 28 80 679



## Matériel



## Dans la boîte

- 1x HTC Vive Focus Plus
- 2x contrôleurs tactiles
- 4x piles AAA
- 2x Sangle de poignet
- 1x câble USB 3.0 type C
- 1x HTC Rapid Charger 3.0
- 1x Coussin facial

## Avant de commencer

- Ne laissez pas les lentilles entrer en contact avec la **lumière directe du soleil**. Cela endommagerait l'écran de façon permanente et n'est pas couvert par la garantie.

## L'installation

1. Assurez-vous que l'appareil est chargé. La LED doit devenir blanche.
2. Ajoutez des piles aux contrôleurs HTC et placez-les à proximité, là où vous pourrez facilement les récupérer.
3. Appuyez sur le "L'interrupteur" pendant environ 3 secondes et mettez le casque.
4. Associez les contrôleurs au casque.
  - a. Appuyez sur le bouton VIVE des deux contrôleurs pendant quelques secondes pour les mettre en marche et lancer le processus d'association. L'association est réussie lorsque le contrôleur vibre pendant quelques secondes.
5. Les instructions du casque démarrent automatiquement.
  - a. Sélectionnez la langue, réglez le volume et ajustez l'IPD (distance interpupillaire)
  - b. Suivez les instructions du contrôleur.
  - c. Important ! Vous devez dégager une zone de 2\*2m où utiliser le HTC Vive Focus plus. Vous ne pouvez pas ajuster la zone de jeu.
  - d. Vous pouvez connecter le casque à votre réseau Wifi.
  - e. Connectez-vous à VIVEPORT.
    - i. Vous pouvez facilement créer votre compte grâce au lien ci-dessous <https://www.viveport.com/>. Appuyez sur le bouton juste au-dessus de "S'inscrire maintenant" et créez votre compte.
  - f. Sélectionnez votre fuseau horaire
  - g. Pour accéder au menu rapide, appuyez sur la touche Vive de votre contrôleur et sélectionnez "Accueil". Vous devriez maintenant être dans le menu principal.
6. Vous avez suivi toutes les étapes et vous pouvez maintenant utiliser le HTC Vive Focus Plus. – Amusez-vous bien!

## Comment activer votre service de garantie commercial

1. Allez au lien ci-dessous :
  - a. <https://entreprise.vive.com/portal> (conseil : utilisez google chrome)
2. Cliquez sur "s'inscrire maintenant" si vous n'avez pas de compte Viveport. Si vous avez un compte, cliquez sur "Se connecter".
3. Cliquez à gauche sur "enregistrement de l'appareil". Vous pouvez y enregistrer un nouveau dispositif.
  - a. Saisissez le numéro de série de votre appareil. Vous trouverez le numéro de série à l'extérieur de la boîte.
4. Saisissez le numéro de clé du service garantie commercial.
  - a. Ce numéro de service de garantie doit être fourni par VR-Expert à l'achat.

## Le menu rapide

Vous pouvez ouvrir le menu rapide à tout moment en appuyant sur la touche vive de l'une ou l'autre des commandes.



Pour ouvrir l'accueil VIVE



Pour vous inscrire ou consulter votre compte Viveport et configurer un mot de passe de paiement



Pour parcourir les applis et les expériences que vous pouvez acheter ou télécharger gratuitement



Pour ouvrir les paramètres



Pour afficher toutes les applis que vous avez téléchargées ou achetées depuis Viveport

## Comment se connecter au Wi-Fi

- Cliquez sur "Paramètre" dans la barre des tâches.
- Cliquez sur 'Wi-Fi'.
- Choisissez le Wi-Fi avec lequel vous voulez vous connecter et sélectionnez-le
- Entrez le mot de passe du Wi-Fi sélectionné et cliquez sur "Connecter"

## Comment installer les applications via le Viveport store

1. Allumez votre casque et sélectionnez "Store" dans la barre des tâches en bas de l'écran.
2. Connectez-vous à votre compte VIVEPORT.
  - a. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez facilement en créer un ici : <https://www.viveport.com/>
  - b. Cliquez sur le bouton "S'inscrire maintenant" pour créer votre compte
3. Une fois que vous vous êtes connecté, vous voyez un aperçu des applications que vous pouvez télécharger sur votre casque.
4. Appuyez sur la loupe pour rechercher l'application que vous souhaitez télécharger.
5. Appuyez sur l'application et appuyez sur "Télécharger" ou "Acheter" pour installer l'application de votre choix.
6. Vous verrez l'application que vous avez installée sur votre appareil dans votre bibliothèque sous "sur l'appareil".

## Comment installer votre propre APK localement

1. Connectez le casque à votre PC à l'aide du câble usb-c.
2. Une fenêtre s'affiche dans le casque pour sélectionner le mode usb. Sélectionnez le mode de transfert de fichier.
3. Allez sur votre PC. Copier l'APK souhaité dans "Ce PC" > "Vive focus plus" > "Stockage interne".
4. Mettez votre casque et allez dans "paramètres" > "paramètres supplémentaires".
5. Vous devriez voir un menu de type Android 2D. Allez dans "stockage", puis dans "explorer" et sélectionnez l'apk pour l'installer.
  - a. Si nécessaire, modifiez les paramètres pour permettre l'installation de sources inconnues. Puis revenez en arrière et installez l'apk.
6. Vous devriez être en mesure d'exécuter l'application. Ou vous pouvez la trouver sous "bibliothèque" > "sur l'appareil".

## Comment installer des applications via la plate-forme d'entreprise

1. Sur votre PC, allez sur [entreprise.vive.com/portal/avantage/bienvenue](https://entreprise.vive.com/portal/avantage/bienvenue) et connectez-vous avec vos identifiants
2. Dans la partie gauche, allez à gérer le contenu > contenu interne.
3. Cliquez sur "Ajouter un nouveau contenu" dans le coin supérieur droit.
4. Téléchargez votre application. S'il y a des messages d'erreur après le téléchargement de votre application, veuillez consulter le lien suivant :  
<https://developer.viveport.com/documents/sdk-wave/en/VRActivity.html>
  - a. Optionnel: Choisissez si vous souhaitez ou non une gestion des droits numériques. Vous pouvez ainsi décider d'accorder à l'utilisateur final l'accès à des contenus payants ou de bloquer l'accès à des fonctionnalités non payantes.
  - b. Remplissez le titre et la description et téléchargez vos vignettes.
  - c. Optionnel: Ajoutez une vidéo de vue détaillée et une photo de couverture pour un marquage supplémentaire à l'intérieur des lunettes.
  - d. Cliquez sur "Envoyer".
5. Une fois soumise, la demande doit être visible sous le contenu interne. Sélectionnez le contenu et attribuez-le à un utilisateur. Tous les appareils liés à cet utilisateur pourront télécharger votre APK.
6. Mettez votre HTC Vive focus plus et naviguez vers "bibliothèque" puis vers "entreprise". Votre application sera disponible pour téléchargement et installation à cet endroit.

## Le mode Kioske

*Assurez-vous d'abord que vous avez activé le service de garantie commerciale et que votre appareil est entièrement mis à jour.*

1. Aller aux paramètres de votre casque
2. Allez dans les paramètres supplémentaires, faites défiler un peu vers le bas et cliquez sur "mode kiosque".
3. Veuillez indiquer vos préférences
  - a. Les applications auxquelles vous souhaitez accéder en mode kiosque.
    - i. Si vous n'avez qu'une seule application, celle-ci sera ouverte automatiquement
    - ii. Si vous avez plusieurs demandes, vous obtiendrez un menu très simple dans lequel ces demandes seront affichées.
  - b. Entrez un code d'accès pour quitter le mode kiosque.
  - c. Permettre de régler les paramètres wifi en mode kiosque.
  - d. Permettre d'ajuster les options de casting en mode kiosque.
4. Pour activer le mode kiosque, appuyez et maintenez l'interrupteur enfoncé et sélectionnez "entrer en mode kiosque".
5. Pour quitter le mode kiosque, appuyez sur le l'interrupteur et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez "quitter le mode kiosque". Le cas échéant, vous devez entrer le code d'accès pour quitter le mode kiosque.

## Contact

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations sur le modem LTE, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

### Email:

[sales@vr-experts.fr](mailto:sales@vr-experts.fr)  
[support@vr-experts.fr](mailto:support@vr-experts.fr)

### Téléphonez-nous :

+33 18 28 80 679

### Adresse:

Demkaweg 11  
3335 HW, Utrecht  
Pays-Bas  
+31 30 71 16 158  
[info@vr-expert.nl](mailto:info@vr-expert.nl)

Zur Mühle 2 – 4  
50226, Frechen  
Allemagne  
+49 2234 – 682 953 – 0  
[info@vrowl.de](mailto:info@vrowl.de)

